

Протокол лабораторных испытаний № 6233/24
от 20.09.2024г.

Заказчик: АНО «Российская система качества» (Роскачество) (ИНН 9705044437); Юридический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12

Наименование образца: Сыр фасованный полутвердый «Маасдам» массовой долей жира в сухом веществе 45,0%, фасованный массой нетто 180 г

Упаковка: Упаковка из полимерных материалов (РЕТ). Целостность упаковки не нарушена. Образец предоставлен на испытания в закрытом пакете опломбированный пломбой наклейкой синего цвета №60054351

Маркировка образца: Шифр 330РСК0002/1; дата изготовления (число, месяц, год): 09.08.2024г

Сведения об образце: образец для испытания отобран и предоставлен в представителями Заказчика в соответствии с Актом приема-передачи образцов в лабораторию от 28.08.2024г и запросом о проведении испытаний 30.08.2024г. Количество образца: 14 единицы фасовки.

Образец испытан: по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям, показателям безопасности и составу жировой фазы образца в соответствии с заявкой Заказчика.

Дата и время приемки образца: 30.08.2024г. 10:23

Температура образца при приемке: +2,8 °С.

Дата проведения испытаний: в период с 30 августа по 20 сентября 2024 года.

Количество листов в протоколе: 5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Норма по НД, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 029/2012	(± неопределенность)	Фактические значения	НД на методы анализа
1	2	3	4	5
Метрические характеристики:				
Масса нетто, г	180,0	(±1,0)	178,8	ГОСТ 3622-68
Органолептические показатели:				
Внешний вид	Упаковка различной формы, не вскрытая, не нарушенная, без повреждений. Упаковочный материал плотно прилегает к поверхности фасованного сыра при вакуумном способе упаковки, при упаковывании в модифицированной атмосфере – неплотное прилегание упаковочного материала. При комбинированном способе упаковывания допускается равномерное со всех сторон волнообразное деформирование упаковочного материала на индивидуальных упаковочных единицах. После удаления упаковочного материала поверхность сыра чистая, допускается некоторое увлажнение поверхности под упаковочным материалом	—	Брусок, упакованный в полимерную пленку. Упаковка не вскрытая, без повреждений. Сыр упакован в модифицированной атмосфере – неплотное прилегание упаковочного материала. После удаления упаковочного материала поверхность сыра чистая	Органолептически с применением ГОСТ 33630-2015

Продолжение таблицы (Протокол испытаний №6233/24 от 20.09.2024г)

1	2	3	5	
Вкус и запах	От умеренно до выраженного сырного, сладковатый, слегка пряный, с легким ореховым привкусом	—	Вкус и запах умеренно выраженный сырный, вкус слегка сладковатый, без посторонних привкусов и запахов	Органолептически с применением ГОСТ 33630-2015
Консистенция	Тесто эластичное, допускается слегка плотное	—	Однородная, слабо эластичная по всей массе.	
Цвет	От белого до светло-желтого, однородный по всей массе	—	Светло-желтый, равномерный по всей массе	
Рисунок	Глазки правильной или слегка овальной формы диаметром от 1 до 2 (или более) см, равномерно расположенные по всей массе сыра	—	Рисунок в виде глазков различной форм, различных размеров, расположенных равномерно	
Физико-химические показатели:				
Массовая доля жира, %	---	(±0,80)	25,90	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.8
Массовая доля влаги, %		(±0,20)	43,09	ГОСТ Р 55063-2012 п.7.6
Массовая доля общего белка, %	---	(±0,50)	27,07	ГОСТ Р 54662-2011
Массовая доля жира в сухом веществе, %	45,0	(±1,6)	45,51	Расчетный по ГОСТ Р 55063-2012
Массовая доля влаги в обезжиренном веществе, %	54,0 – 69,0	---	58,15	Расчетный метод
Активная кислотность (величина рН), ед. рН		(±0,06)	5,70	ГОСТ 32892-2014
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), %	От 0,2 до 4,0	(±0,08)	1,45	ГОСТ Р 55063-2012 п 7.9
Содержание кальция, мг/100 г	---	(±15% относ.)	950,92	ГОСТ 33631-2015 п.7.7.
Содержание нитратов, мг/кг	Не более 50,0	(±16,0% относ.)	3,40	ГОСТ Р 51460-99
Содержание нитритов, мг/кг	---	(±16,0% относ.)	Менее 0,50	ГОСТ Р 51460-99
Содержание натамицина в слое на глубину 5мм, мг/дм ²	Не более 1,0	(±25,0% относ.)	Менее 0,05	ГОСТ Р ИСО 9233-2-2011
Красители:				
Массовая концентрация пищевого красителя аннато, мг/кг	---	(±30% относ.)	0,85	DIN 10482-2-2006
Массовая концентрация β-каротина мг/кг	---	(±10,0% относ.)	0,36	ГОСТ EN 12823-2-2014
Жирно-кислотный состав жировой фазы образца:				
Массовая доля масляной кислоты (C _{4.0}), %	2,4-4,2**	(±3% относ.)	3,04	ГОСТ 32915-2014
Массовая доля капроновой кислоты (C _{6.0}), %	1,5-3,0**	(±3% относ.)	2,49	

1	2	3	4	5
Массовая доля каприловой кислоты (C _{8:0}), %	1,0-2,0**	(±3% относ.)	1,50	ГОСТ 32915-2014
Массовая доля каприновой кислоты (C _{10:0}), %	2,0-3,8**	(±3% относ.)	3,48	
Массовая доля деценовой кислоты (C _{10:1}), %	0,2-0,4**	(±3% относ.)	0,34	
Массовая доля лауриновой кислоты (C _{12:0}), %	2,0-4,4**	(±3% относ.)	3,90	
Массовая доля миристиновой кислоты (C _{14:0}), %	8,0-13,0**	(±3% относ.)	11,94	
Массовая доля миристолеиновой кислоты (C _{14:1}), %	0,6-1,5**	(±3% относ.)	1,15	
Массовая доля пальмитиновой кислоты (C _{16:0}), %*	21,0-33,0**	(±3% относ.)	30,97	
Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C _{16:1}), %*	1,5-2,4**	(±3% относ.)	1,80	
Массовая доля стеариновой кислоты (C _{18:0}), %	8,0-13,5**	(±3% относ.)	8,74	
Массовая доля олеиновой кислоты (C _{18:1 цис}), %*	20,0-32,0**	(±3% относ.)	22,06	
Массовая доля линолевой кислоты (C _{18:2 цис}), %*	2,2-5,0**	(±3% относ.)	2,21	
Массовая доля линоленовой кислоты (C _{18:3 ПЗ}), %*	До 1,5**	(±3% относ.)	0,38	
Массовая доля арахидиновой кислоты (C _{20:0}), %*	До 0,3**	(±3% относ.)	0,13	
Массовая доля бегеновой кислоты (C _{22:0}), %	До 0,1**	(±3% относ.)	0,006	
Массовая доля прочих жирных кислот, %	2,5-6,5**	(±3% относ.)	5,86	
*Расчет проведен по сумме изомеров				
Состав фитостероинов:				
Содержание β-ситостерина, %	Не допускается	(±20% относ.)	Не обнаружено	ГОСТ 33490-2015
Содержание стигмастерина, %	Не допускается	(±20% относ.)	Не обнаружено	ГОСТ 33490-2015
Содержание кампестерина, %	Не допускается	(±20% относ.)	Не обнаружено	ГОСТ 33490-2015
Содержание брассикастерина, %	Не допускается	(±20% относ.)	Не обнаружено	ГОСТ 33490-2015
Триглицеридный состав жировой фазы образца:				
Массовая концентрация группы C ₂₄ , %	0,15-0,39****	(±3,0% относ.)	0,23	ГОСТ ISO 17678-2015
Массовая концентрация группы C ₂₆ , %	0,51-1,05****	(±3,0% относ.)	0,89	
Массовая концентрация группы C ₂₈ , %	0,76-1,19****	(±3,0% относ.)	1,05	
Массовая концентрация группы C ₃₀ , %	1,27-1,78****	(±3,0% относ.)	1,77	
Массовая концентрация группы C ₃₂ , %	2,54-3,34****	(±3,0% относ.)	3,79	
Массовая концентрация группы C ₃₄ , %	4,01-8,02****	(±3,0% относ.)	7,80	
Массовая концентрация группы C ₃₆ , %	9,08-14,01****	(±3,0% относ.)	12,56	
Массовая концентрация группы C ₃₈ , %	11,04-15,09****	(±3,0% относ.)	12,75	
Массовая концентрация группы C ₄₀ , %	9,02-13,01****	(±3,0% относ.)	9,88	
Массовая концентрация группы C ₄₂ , %	6,57-7,57****	(±3,0% относ.)	8,02	
Массовая концентрация группы C ₄₄ , %	4,52-7,04****	(±3,0% относ.)	7,79	
Массовая концентрация группы C ₄₆ , %	5,01-6,59****	(±3,0% относ.)	8,07	
Массовая концентрация группы C ₄₈ , %	6,51-10,04****	(±3,0% относ.)	8,85	
Массовая концентрация группы C ₅₀ , %	8,06-12,08****	(±3,0% относ.)	9,11	
Массовая концентрация группы C ₅₂ , %	7,08-11,02****	(±3,0% относ.)	5,85	
Массовая концентрация группы C ₅₄ , %	2,01-4,07****	(±3,0% относ.)	1,58	

** справочные значения по ГОСТ Р 58340-2019 Молоко и молочная продукция. Метод отбора проб с торговой полки и доставки проб в лабораторию.

****Справочные значения по ГОСТ Р 70238-2022 Молоко и молочная продукция. Метод идентификации состава жировой фазы и определение массовой доли жира

Продолжение таблицы (Протокол испытаний №6233/24 от 20.09.2024г)

1	2	3	4	
Антибиотики:				
Левомецетин (хлорамфеникол), мг/кг	Не допускается (менее 0,0003)	(±6% относ.)	Не обнаружено (Менее 0,0001)	ГОСТ 33526-2015
Тетрациклиновая группа, мг/кг	Не допускается (Менее 0,01)	(±3% относ.)	Не обнаружено (Менее 0,001)	ГОСТ 33526-2015
Стрептомицин, мг/кг	Не допускается (Менее 0,20)	(±3% относ.)	Не обнаружено (Менее 0,005)	ГОСТ 33526-2015
Пенициллин, мг/кг	Не допускается (Менее 0,004)	(±6% относ.)	Не обнаружено (Менее 0,001)	ГОСТ 33526-2015
Микробиологические показатели:				
Количество мезофильных аэробных и факультативно – анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	---	---	8,6*10 ⁵	ГОСТ 32901-2014
Бактерии группы кишечных палочек, в 0,001 г продукта	Не допускаются	---	Не обнаружено	ГОСТ 32901-2014
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в 25 г продукта	Не допускаются	---	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
S. aureus, в 0,001 г продукта	Не допускаются	---	Не обнаружено	ГОСТ 30347-2016
L. monocytogenes, в 25 г продукта	Не допускается	---	Не обнаружено	ГОСТ 32031-2022
Дрожжи, КОЕ/г	---	---	3,2*10 ³	ГОСТ 33566-2015
Плесени, КОЕ/г	---	---	Менее 1,0*10 ¹	ГОСТ 33566-2015

Протокол испытаний распространяется только на предоставленные для испытания образцы.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения

Перечень применяемого оборудования: 1. Весы неавтоматического действия GR-300, Япония, A&D Company Ltd., зав. №14243011, Свид-во о поверке ООО «Проммаш Тест Метрология» №С-ДЮП/27-02-2024/319861507 действует до 26.02.2025; 2. Центрифуга SuperVario, Германия, Funke-Gerber, зав. №3680-2171, Аттестат ООО «Поверие» №АТП 261/24 действует до 06.03.2025; 3. Баня водяная Labtex LT-TW/30, Россия, Лабтех, зав. №180102676; 4. Жироскопы (бутирометры) 1-6, Россия, ОАО «Химлаборприбор»; 5. Установка для измерения влажности воздушно-тепловая EM10, Франция, Chorin Technologies, зав. №4434, Аттестат ООО «Поверие» №АТП 251/24 действует до 06.03.2025; 6. Весы неавтоматического действия GH-252 (аналитические), A&D, Япония, зав. №15111018, Свид-во о поверке ООО «Поверие» №С-ДЫТ/19-06-2024/348139774 действует до 18.06.2025; 7. Полуавтоматическая система определения азота (белка), Китай, Nanon instruments, в комплекте: автоматизированный дистиллятор по методу Кьельдаля Nanon K9840, зав. №K4026190559, дигестор НУР-320, зав. №21003041 НУР-320; 8. Весы лабораторные электронные DX-300, Япония, A&D Company Ltd., зав. №15910171, Свид-во о поверке ООО «Поверие» №С-ДЫТ/19-06-2024/348139776 действует до 18.06.2025; 9. Стационарный рН-метр рН-213, Германия, HANNA Instruments, зав. №520555, Свид-во о поверке ООО «Поверие» №С-ДЫТ/03-10-2023/283617606 действует до 02.10.2024; 10. Атомно-абсорбционный спектрометр Spectr AA-220, Австралия, Varian Optical Spectroscopy Instruments, зав. №EL02115991, Свид-во о поверке ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» №С-МА/12-02-2024/317901999 действует до 11.02.2025; 11. Печь для разложения образцов Ethos Touch control, США, Milestone Srl Microwave Lab. System, зав. №125683; 12. Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой 5110 ICP-OES, Малайзия, Agilent Technologies Bayan Lepas Free, зав. №МУ20441002, Свид-во о поверке ООО «Поверие» №С-ДЫТ/29-11-2023/298211156 действует до 28.11.2024; 13. Весы лабораторные электронные CAUX-320, Корея, CAS Corporation Ltd., зав. №D303900041, Свид-во о поверке ООО «Проммаш Тест Метрология» № С-ДЮП/27-02-2024/319861508 действует до 26.02.2025; 14. Хроматограф жидкостной «МАЭСТРО», Россия, ООО «ИНТЕР-ЛАБ», зав. №RU016919LC, Свид-во о поверке ООО «САЙТЕГРА» № С-ГФР/24-01-2024/315249034 действует до 23.01.2025; 15. Микроцентрифуга Sigma 1-14, Германия, Sigma Laborzentrifugen, зав. №146051, Аттестат ООО «Поверие» №АТП 259/24 действует до 06.03.2025; 16. Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 100-1000 мкл, ВЮНИТ, Финляндия, Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, зав. №4543302295, Свид-во о поверке ООО «Поверие» №С-ДЫТ/26-01-2024/311710640 действует до 25.01.2025; 17. Вакуумная установка для проведения пробоподготовки методом твердофазной экстракции (ТФЭ) АНО-6023, США, Phenomenex; 18. Ванна ультразвуковая УЗВ-4,0 ТТЦ, Россия, ЗАО «ПКФ САПФИР», зав. №19037; 19. Гомогенизатор с аналоговым управлением HG-15A-Set-A, Ю.Корея, Daihan Scientific, зав. №0400514207M009; 20. Встряхиватель медицинский вибрационный типа "Vortex" ("Вортекс") V-3 Латвия, ELMi, зав. №2130152;

21. Газовый хроматограф «Кристаллюкс 4000М» исполнение 2, Россия, ООО НПФ "Мета-хром", зав. №3053, Свид-во о поверке ООО «Поверие» № С-ДЫТ/09-07-2024/353631854 действует до 08.07.2025; 22. Газовый хроматограф «Кристаллюкс 4000М» исполнение 2, Россия, ООО НПФ "Мета-хром", зав. №2391, Свид-во о поверке ФГБУ «ВНИИМС» № С-ДЫТ/09-07-2024/353631855 действует до 08.07.2025; 23. Хромато-масс-спектрометр газовый 5977В GC/MSD, США, Agilent Technologies, зав. №US2133Q002/CN2127C030, Свид-во о поверке ООО «Поверие» № С-ДЫТ/29-11-2023/298211155 действует до 28.11.2024; 24. Ротационный испаритель ИКА RV 10, Германия, ИКА-Werke, зав. №07.152929; 25. Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛГЭ-310С, Россия, ООО НПФ «Госметр», зав. №Н17-003, Свид-во о поверке ООО «Поверие» № С-ДЫТ/23-01-2024/311028073 действует до 22.01.2025; 26. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, Россия, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» зав. №43494, Аттестат «Поверие» №АТП 257/24 действует до 06.03.2025; 27. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, Россия, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», зав. №48116, Аттестат ООО «Поверие» №АТП 258/24 действует до 06.03.2025; 28. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, Россия, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», зав. №43529, Аттестат ООО «Поверие» №АТП 256/24 действует до 06.03.2025; 29. Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, Россия, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», зав. №011800181, Аттестат ООО «Поверие» №АТ 1211/24 действует до 25.07.2025; 30. Микроскоп МИКМЕД-6 Вариант 7, Россия, ОАО «ЛОМО», зав. №АК 1301 в.7с; 31. Счётчик колоний Galaxy330 с программным обеспечением Rocker Scientific, Тайвань, Rocker Scientific Co., Ltd, зав. №175331-02-BPZL306.

Зам. Руководителя

Конец протокола лабораторных испытаний № 6233/24 от 20.09.2024г.

Протокол лабораторных испытаний № 09.013/24
от 20.09.2024г.

Заказчик: АНО «Российская система качества» (Роскачество) (ИНН 9705044437); Юридический адрес: 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12

Наименование образца: Сыр фасованный полутвердый «Маасдам» массовой долей жира в сухом веществе 45,0%, фасованный массой нетто 180 г

Упаковка: Упаковка из полимерных материалов (PET). Целостность упаковки не нарушена. Образец предоставлен на испытания в закрытом пакете опломбированный пломбой наклейкой синего цвета №60054351

Маркировка образца: Шифр 330РСК0002/1; дата изготовления (число, месяц, год): 09.08.2024г

Сведения об образце: образец для испытания отобран и предоставлен в представителями Заказчика в соответствии с Актом приема-передачи образцов в лабораторию от 28.08.2024г и запросом о проведении испытаний 30.08.2024г. Количество образца: 14 единиц фасовки

Образец испытан: по наличию микробной транслглютаминазы в соответствии с заявкой Заказчика.

Дата и время приемки образца: 30.08.2024г. 10:23

Температура образца при приемке: +2,8 °С.

Дата проведения испытаний: в период с 30 августа по 20 сентября 2024 года.

Количество листов в протоколе: 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Норма по НД	(± неопределенность)	Фактические значения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Микробная транслглютаминаза, Ед/мг	---	(±0,001)	Не обнаружено (менее 0,001)	Методика ХЕМА «МПГ-ИФА» / MTG EIA

Протокол испытаний распространяется только на предоставленные для испытания образцы.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения

Перечень применяемого оборудования: 1. Весы неавтоматического действия GH-252 (аналитические), A&D, Япония, зав. №15111018, Свид-во о поверке ООО «Продмаш Тест Метрология» №С-ДЫТ/19-06-2024/348139774 действует до 18.06.2025; 2. Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 20-200 мкл, ВЮНИТ, Финляндия, Sartorius Biohit, зав. №4543403117, Свид-во о поверке ООО «Поверие» № С-ДЫТ/16-02-2024/317624739 действует до 15.02.2025; 3. Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 100-1000 мкл, ВЮНИТ, Финляндия, Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, зав. №4543302295, Свид-во о поверке ООО «Поверие» №С-ДЫТ/26-01-2024/311710640 действует до 25.01.2025; 4. Фотометр для микропланшетов LEDETECT 96, Австрия, Dynamica GmbH, зав. №1178, Свид-во о поверке ООО «Поверие» № С-ДЫТ/21-02-2024/320307969 действует до 20.02.2025.

Зам. Руководителя

Конец протокола лабораторных испытаний № 09.013/24 от 20.09.2024г.

Протокол испытаний № 14-23527 от 17.09.2024 , Редакция: 1.

Наименование образца испытаний: Сыр полутвердый Маасдам
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН: 9705044437, 119071, Российская Федерация, г. Москва, Орджоникидзе ул., д. Д. 12

основание для проведения лабораторных исследований: Акт приема-передачи проб для проведения исследований/испытаний, Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество)

дата документа основания: 28.08.2024

место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, .

отбор проб произвел: информация не предоставлена

состояние образца: целостность упаковки не нарушена, контроль первого вскрытия опломбированной упаковки сохранен

дата поступления: 30.08.2024 14:00

даты проведения испытаний: 30.08.2024 - 12.09.2024

структурные подразделения, проводившие исследования:

фактический адрес места осуществления деятельности:

на соответствие требованиям: Техническое задание № 4.7

примечание: проба для испытаний доставлена в коробке, опломбированной синей наклейкой. Номер пломбы: 60054350. Шифр: 330РСК0002/2. Количество точечных проб в упаковке: 3 шт. Сыр фасованный полутвердый.

протокол № 14-23527 от 17.09.2024

генерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 623AAAC6-891F-4591-80BD-1727986F765C

Упаковка: РЕТ. Представитель Заказчика: Сорокованов А.Ф.

Результаты испытаний:

В6. Нитроимидазолы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
1	Содержание гидроксипронидазола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
2	Содержание гидроксиметилметилнитроимидазола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
3	Содержание гидроксиметронидазола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
4	Содержание диметридазола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
5	Содержание ипронидазола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
6	Содержание метронидазола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
7	Содержание ронидазола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
8	Содержание тернидазола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
9	Содержание тинидазола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.

В1. Линкозамиды

10	Содержание клиндамицина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1)			ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
11	Содержание линкомицина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,5)			ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
12	Содержание пирлимидина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1)			ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
В1. Макролиды						
13	Содержание кларитромицина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1)			ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
14	Содержание спирамицина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 2)			ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
15	Содержание тилвалозина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1)			ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
16	Содержание тилмикозина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1)			ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
17	Содержание тилозина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 5)			ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
18	Содержание тулатромицина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1)			ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
19	Содержание эритромицина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 10)			ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
В1. Плевромутилины						

20	Содержание валлемулина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 20)		ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевомутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
21	Содержание тиамулина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1)		ГОСТ 34136-2017 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевомутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
B1. Сульфаниламиды					
22	Содержание сульфагуанидина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)		ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
23	Содержание сульфадиазина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)		ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
24	Содержание сульфадиметоксина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)		ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
25	Содержание сульфамеразина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)		ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
26	Содержание сульфаметазина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)		ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
27	Содержание сульфаметоксазола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)		ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
28	Содержание сульфаметоксипиридазина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)		ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
29	Содержание сульфамоксола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)		ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

30	Содержание сульфаниламида	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
31	Содержание сульфамиридина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
32	Содержание сульфатаизола	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
33	Содержание сульфатиноксалина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
34	Содержание сульфаклорпиридазина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
35	Содержание сульфазетоксиридазина	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
36	Содержание триметоприма	мкг/кг	не обнаружено на уровне определения метода (менее 1,0)	-	ГОСТ 34533-2019 - Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Весы лабораторные электронные GH-252		
2	Весы электронные GF-600	13.11.2023	12.11.2024
3	Дозатор механический одноканальный. 1000-5000 мкл	13.11.2023	12.11.2024
4	Дозатор механический одноканальный Biohit	10.09.2024	09.09.2025
5	Дозатор механический одноканальный, TRANSFERPETTE S (20-200) мкл	10.09.2024	09.09.2025
6	Масс-спектрометр QTrap 6500+	11.06.2024	10.06.2025
7	Система быстрого испарения на 48 позиций Turbo Var LV	15.03.2024	14.03.2025
8	Центрифуга Allegra X64R	Не требуется	Не требуется
9	Центрифуга настольная Beckman Coulter Avanti J-15R	01.03.2024	28.02.2025
10	Шейкер вихревого типа Multi Reax Heidolph в комплекте с двумя креплениями, для 26 и 12 пробирок	01.03.2024	28.02.2025
		Не требуется	Не требуется

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя/уполномоченного работника

Информация об испытуемом(ых) образце (образцах), отборе и условиях транспортировки предоставлена заказчиком. не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Заказчик ознакомлен и согласен с применяемыми методами испытаний.

Результаты испытаний относятся только к образцу (образцам), прошедшим испытания.

Протокол № 14-23527 от 17.09.2024

генерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 623AAAC6-891F-4591-80BD-1727986F765C

не несет ответственности за применение данного протокола испытаний в целях

дтверждения соответствия.

личество экземпляров настоящего протокола испытаний - 1 экз. - для заказчика, 1 экз.- для испытательной
боратории.

Ответственный за оформление протокола:

7.09.2024

Конец протокола испытаний.